

tägl. Übung absolviert in %

eingehende
Anrufbenachrichtigung

表盘图标说明

LED灯

运动完成度百分比

来电提醒图标



联想LOGO

按键

信息提醒图标

Ein- / Ausschaltknopf

SMS Benachrichtigung

Uhr einschalten:

Halten Sie den Ein- / Ausschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt
12 Uhr LED-Licht blinkt und gleichzeitig
wurde Bluetooth aktiviert.

Uhr einschalten:

Halten Sie den Ein- / Ausschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt
12 Uhr LED-Licht blinkt und gleichzeitig
wurde Bluetooth aktiviert.



Verbindung mit Bluetooth herstellen:

Öffnen Sie die Watch App und klicken Sie auf Bluetooth suchen.
Klicken Sie auf Verbinden. Schütteln Sie die Uhr, wenn sie vibriert.

Bluetooth deaktivieren:

Halten Sie den Ein- / Ausschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt
12 Uhr LED-Licht blinkt einmal, Ein- / Ausschaltknopf los lassen

Handy suchen:

Drücken Sie die Power-Taste zweimal kurz (Intervall 0,5-10 Sekunden),
Die Uhr vibriert, um die Suchfunktion einzuschalten, dann klingelt das Telefon

Werkseinstellungen zurückgesetzt:

Halten Sie die Power-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung:
Drücken Sie kurz die Power-Taste, wenn 12 Uhr LED leuchtet
kontinuierliches Blinken bedeutet, dass Bluetooth nicht#
verbunden ist. Wenn 12 Uhr LED-Licht für 2 Sekunden lange blinkt
bedeutet das, dass Bluetooth verbunden ist.
Wenn 12 Uhr LED-Licht nur 1 Mal blinkt, bedeutet das,
dass Bluetooth ausgeschaltet ist.

Benachrichtigung über eingehende Anrufe:

Schalten Sie die Funktion in der Watch-App ein.
Die Uhr wird bei einem eingehenden Anruf vibrieren.
Drücken Sie kurz die Power-Taste oder schütteln Sie die Uhr
um eingehenden Anruf abzuweisen.

Sedentary Reminder/Sitzende Erinnerung:

Schalten Sie die Funktion in der Watch-App ein.
Uhr vibriert, wenn es Zeit für Sie ist aufzustehen.



App Nachrichtenbenachrichtigung:

Schalten Sie die Funktion in der Watch-App ein.
Die Uhr vibriert, wenn eine Nachricht eingeht.

Alarm:

Schalten Sie die Funktion in der Watch-App ein.
Die Uhr vibriert, wenn die eingestellt Alarmzeit ist.

Schrittzähler:

Beobachten Sie die autom. Überwachungsschritte, drücken
Sie kurz Power-Taste
und Sekundenzeiger zeigt absolviertes Training in % an.
Hinweis: Bitte richten Sie die Funktion in der Watch App
vor der Nutzung ein.



Remote-Kamera:

Gehe zu Remote Shutter in der Watch App.
Drücken Sie kurz die Power-Taste oder schütteln Sie die Uhr
um ein Bild zu machen.

Sleep monitoring/Schlafüberwachung::

Beobachten Sie den automatischen Überwachungsschlafstatus.
Überprüfen Sie die Daten in der Watch App.

Zeitkorrektur:

Öffnen Sie Watch App > Device > Pointer calibration time
Wenn die Uhr stoppt, tippen Sie die
Zeit wie auf der Uhr angezeigt in der App ein.
Klicken Sie auf Start.



System Update:

Wenn neue Firmware verfügbar ist, wird
ein Update-Fenster angezeigt. Klicken Sie




Wenn das Update fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es erneut.



Batterie wechseln:

Verwenden Sie Werkzeug, um die hintere Abdeckung zu öffnen, nehmen Sie die
alte Batterie heraus, und legen neue Batterie ein.
Klicken Sie auf die Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Taste.
Schalten Sie die Uhr ein, um zu prüfen, ob die Batterie korrekt installiert wurde.
Verwenden Sie das Werkzeug zum Schließen der hinteren Abdeckung.



Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestatus:

Wenn die Batterie schwach ist, werden Bluetooth und
andere intelligente Funktionen ausgeschaltet und nur die Zeit angezeigt.
Hinweis: Wenn die Batterie fast leer ist, halten Sie die Power-Taste für
3 Sekunden gedrückt, 12 Uhr LED-Licht blinkt einmal, Bluetooth
wird nicht eingeschaltet.

